

Be sure to read all instructions before starting installation.

Care Instructions

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time

Approximately 30 minutes

Need help? If you are missing parts, do not return the product to the place of purchase. Call 1-877-695-8268.

Tools Needed (not included)

- Drill with 3/16" drill bit
- Phillips screwdriver
- Level (recommended)

Bracket Installation

1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
2. Set bracket aside and drill pilot holes into wall with 3/16" drill bit. Insert wall anchors. (Wall anchors may not be necessary for all applications.)
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets. Use level if necessary.

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Cuidado y Mantenimiento

Utilice un paño liso para limpiar. No use detergentes ni limpiadores ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo Estimado de Asamblea

Aproximadamente 30 minutos

¿Necesita ayuda? En caso que usted falta algunas piezas, no regrese este producto al lugar de la compra. Llame al teléfono 1-877-695-8268.

Herramientas Necesarias (no incluida)

- Taladro con broca de 5 mm (3/16")
- Destornillador tipo Phillips
- Nivel (recomendado)

Instalación del Soporte

1. Utilizando el soporte como guía, ubique en la posición deseada y marque en la pared el lugar para los tornillos de montaje.
2. Coloque el soporte al lado y taladre agujeros piloto en la pared con una broca de 3/16" (5 mm). Inserte los anclajes de pared. (Es posible que los anclajes de pared no sean necesarios en todas las aplicaciones.)
3. Acople el soporte a la pared utilizando los tornillos suministrados.
4. Repite los pasos del 1 al 3 para colocar los soportes adicionales. Use un nivel si es necesario.

VEILLER A BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Instructions d'entretien

Nettoyer avec un chiffon doux.

Ne pas utiliser d'agents de nettoyage abrasifs, de solvants ou de produits de polissage pour ne pas endommager le fini.

Durée d'assemblage estimée.

Environ 30 minutes.

Besoin d'aide? En cas de pièces manquantes, ne pas retourner le produit chez le détaillant. Appeler le 1-877-695-8268.

Outils requis :

Perceuse avec une mèche de 4,7 mm (3/16 po)
Tournevis cruciforme
Niveau (recommandé)

Installation du support :

1. En utilisant le support comme un guide, localiser la position désirée et marquer sur le mur l'emplacement des vis de montage.
2. Mettre le support de côté et percer les trous pilotes dans le mur avec une mèche de 3/16 po. Insérer les ancrures murales. (Les ancrures murales ne sont pas nécessaires pour toutes les applications.)
3. Attacher le support sur le mur en utilisant les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les supports supplémentaires. Utiliser un niveau si nécessaire.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

