

WOOD POLE INSTALLATION

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO STARTING INSTALLATION.

Estimated installation time - 30 minutes

Tools Needed (not included)

- Drill with 3/16 in. drill bit
- Phillips screwdriver
- Level (recommended)

These brackets are designed to be used with wood drapery hardware poles.

Bracket installation

1. Using brackets, find location on wall and mark. Use level if necessary.
2. Drill pilot holes with 3/16 in. drill bit.
3. Insert wall anchors and install top screw. Do not tighten flush to wall. Leave 1/8 in. of screw exposed to hang bracket.
4. Hang bracket and insert bottom screw to secure to wall.
5. Repeat for additional brackets.

Pole installation

1. Cut pole to desired length. Be sure to drill pilot holes in end of pole with 3/16 in. drill bit to ensure that pole does not crack when installing finials.
2. Place draperies on pole and hang on brackets.
3. Hold pole and bracket with one hand and apply downward pressure while installing set screw through hole on bottom of bracket.
4. Repeat for additional brackets.

VEILLER À BIEN LIRE TOUTES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Durée d'assemblage estimée - 30 minutes

Outils requis (non inclus)

- *Perceuse avec une mèche de 4,7mm (3/16 po)*
- *Tournevis cruciforme*
- *Niveau (recommandé)*

Ces supports sont conçus pour être utilisés avec les pôles de quincaillerie pour draperie en bois.

Installation des supports

1. *En utilisant les supports, trouver l'emplacement sur le mur et le marquer. Utiliser un niveau si nécessaire.*
2. *Percer les trous pilotes avec une mèche de 4,7 mm (3/16 po).*
3. *Insérer les ancrs murales et installer la vis supérieure. Ne pas serrer tout contre le mur. Laisser 3,2 mm (1/8 po) de vis exposé pour accrocher le support.*
4. *Accrocher le support et insérer la vis inférieure pour la fixation au mur.*
5. *Répéter pour les autres supports.*

Installation du pôle

1. *Couper le pôle à la longueur désirée. Veiller à percer les trous pilotes à l'extrémité du pôle avec une mèche de 4,7 mm (3/16 po) pour s'assurer que le pôle ne se fissure pas lors de l'installation des embouts.*
2. *Placer les draperies sur le pôle et suspendre aux supports.*
3. *Tenir le pôle et le support d'une main et appliquer une pression descendante tout en installant la vis de serrage par le trou au bas du support.*
4. *Répéter pour les autres supports.*

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Tiempo estimado de asamblea - 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluido)

- *Taladro con broca de 5mm (3/16 pulg.)*
- *Destornillador tipo Phillips*
- *Nivel (recomendado)*

Estos soportes están diseñados para usarse con varas de madera para cortinas.

Instalación del soporte:

1. *Utilizando los soportes, elija un lugar en la pared y marque. Use un nivelador en caso de ser necesario.*
2. *Perfore agujeros guía con una broca para taladro de 3/16 pulg. (4,7 mm).*
3. *Inserte los tarugos de pared e instale el tornillo superior. No los intro duzca al ras de la pared. Deje 1/8 pulg. (3,2 mm) de tornillo expuesto para colgar el soporte.*
4. *Cuelgue el soporte e inserte el tornillo inferior para asegurarlo a la pared.*
5. *Repita el procedimiento con los demás soportes.*

Instalación de la vara

1. *Corte la vara del largo deseado. Asegúrese de perforar los agujeros al final de la vara usando una broca de 3/16 pulg. (4,7 mm) para asegurarse de que la vara no se agriete cuando coloque los remates.*
2. *Coloque la cortina en la vara y cuélguela en los soportes.*
3. *Sostenga la vara y el soporte con una mano y presione hacia abajo mientras inserta el juego de tornillos por el agujero ubicado en el extremo inferior del soporte.*
4. *Repita el procedimiento con los demás soportes.*

Care instructions

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents or polishes as they may damage the finish.

Need help? If you are missing parts, do not return the product to the place of purchase. Call 1-877-695-8268.

Instructions d'entretien

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage abrasifs, de solvants ou de produits de polissage pour ne pas endommager le fini.

Besoin d'aide? En cas de pièces manquantes, ne pas retourner le produit chez le détaillant. Appeler le 1-877-695-8268.

Cuidado y mantenimiento

Utilice un paño liso para limpiar. No use detergentes ni limpiadores ya que podrían dañar el acabado.

¿Necesita ayuda? En caso que falta algunas piezas, no regrese este producto al lugar de la compra. Llame al teléfono 1-877-695-8268.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

