

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included):

Drill with $\frac{3}{16}$ in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):

1. Find desired position, and mark on wall. Drill pilot hole using $\frac{3}{16}$ in drill bit and use hammer to insert wall anchor. (Wall anchors may not be necessary for all applications.)
2. Attach bracket to wall using screws provided.
3. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets.

Drapery Rod Installation for windows up to 82 inches wide:

Use 2 telescopic rod sections, (one rod will not be used).


1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Feed drapery panels or rings (not included) onto rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten all set screws on brackets to lock rod in place (Diagram 4). If rings are used, attach drapery panels to rings.



Drapery Rod Installation for windows 82.5 to 120 inches wide:

Use 3 telescopic rod sections.

1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Insert additional rod section onto end of telescopic rod, (be sure to leave threaded hole in rod end) (Diagram 2b).
3. Feed drapery panels or rings (not included) onto rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
4. Tighten all set screws on brackets to lock rod in place (Diagram 4). If rings are used, attach drapery panels to rings.



ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado:

Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas):

Taladro con broca de $\frac{3}{16}$ ", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de los soportes (diagrama 1):

1. Identifique la posición deseada y márquela en la pared. Perfore el orificio guía utilizando un taladro con broca de $\frac{3}{16}$ " e inserte el ancla de pared utilizando un martillo. (Para algunas aplicaciones puede ser que no necesite anclas de pared.)
2. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se proporcionan.
3. Repita los pasos 1 al 3 para los soportes adicionales.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas hasta 82 pulgadas (208,3 cm) de ancho:

Utilice dos secciones de varillas telescópicas, (una varilla no se usará).

1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (diagrama 2).
2. Introduzca los paneles de cortina o los aros (no incluidas) en a varilla. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes. Fije el remate decorativo para sostener la varilla en su lugar. (diagrama 3)
3. Apriete todos los tornillos de fijación de los soportes para fijar la varilla en su lugar (diagrama 4). Si utiliza aros, fije los paneles de cortina a los aros.



Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 82.5 a 120 pulgadas (209,6 cm a 304,8 cm) de ancho:

Utilice tres secciones de varillas telescópicas.

1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (diagrama 2).
2. Inserte la sección de varilla adicional en el extremo abierto de la varilla telescópica, (cerciórese de dejar expuesto el agujero roscado en el extremo de la varilla para enroscar el segundo remate decorativo) (diagrama 2b).
3. Introduzca los paneles de cortina o los aros (no incluidas) en a varilla. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes. Fije el remate decorativo para sostener la varilla en su lugar. (diagrama 3)
4. Apriete todos los tornillos de fijación de los soportes para fijar la varilla en su lugar (diagrama 4). Si utiliza aros, fije los paneles de cortina a los aros.

