

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with $\frac{3}{16}$ in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):

- Find desired position, and mark on wall. Drill pilot hole using $\frac{3}{16}$ in drill bit and use hammer to insert wall anchor. (Wall anchors may not be necessary for all applications.)
- Attach bracket to wall using screws provided.
- Repeat steps 1 to 3 for additional brackets.

*Alternate mounting method: Brackets can also be mounted in an inverted orientation.

Sheer Panel Installation:

- Remove finials from rods. Extend telescopic rod slightly. (Diagram 2)
- Feed one third of your sheer panels onto $\frac{5}{8}$ " diameter rod and insert rod through rear position on outside bracket (Diagram 3a). Attach finial to hold rod in place (Diagram 3b).
- Extend telescopic rod through rear position on next bracket. Feed the next third of your sheer panels onto rod. Continue extending rod through rear position on next bracket.
- Add remaining section of drapery rod by sliding open end over smaller diameter rod (Diagram 4).
- Feed the remaining sheer panels and extend rod through rear position on remaining outside bracket. Attach finial to hold rod in place. (Diagram 5)

Drapery Panel Installation (Diagram 6):

- Remove finials from rods.
- Feed one third of your drapery panels or rings onto 1" diameter rod and insert rod through front position on outside bracket. Attach finial to hold rod in place.
- Extend telescopic rod through front position on next bracket. Feed the next third of your drapery panels or rings onto rod. Continue extending rod through front position on next bracket.
- Add remaining section of drapery rod by sliding open end over smaller diameter rod.
- Feed remaining drapery panels or rings onto rod and extend rod through front position on remaining outside end bracket. Attach finial to hold rod in place.
- Tighten all set screws on brackets to lock rod in place. If rings are used, attach drapery panels to rings.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de $\frac{3}{16}$ ", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación del soporte (diagrama 1):

- Identifique la posición márguelo en la pared. Perfore el orificio guía utilizando un taladro de $\frac{3}{16}$ " e inserte el ancla de pared utilizando un martillo. (Para algunas aplicaciones puede ser que no necesite anclas de pared.)
- Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se proporcionan.
- Repita los pasos 1 al 3 para los soportes adicionales.

*El montaje método: Los soportes también se puede montar en una orientación invertida.

Instalación del panel translúcido:

- Retire los remates decorativos de las varillas. Extienda ligeramente la varilla telescópica (diagrama 2).
- Introduzca un tercio de sus paneles translúcidos en la varilla de $\frac{5}{8}$ " de diámetro e inserte la varilla en la posición trasera del soporte de la parte de afuera (diagrama 3a). Fije el remate decorativo para sostener la varilla en su lugar (diagrama 3b).
- Extienda la varilla telescópica en la posición trasera del siguiente soporte. Introduzca el siguiente tercio de sus paneles translúcidos en la varilla. Continúe extendiendo la varilla telescópica en la posición trasera del siguiente soporte.
- Añada la sección restante de la varilla de cortina deslizando el extremo abierto sobre la varilla de menor diámetro. (diagrama 4)
- Introduzca los paneles translúcidos restantes y extienda la varilla en la posición trasera del soporte restante de la parte de afuera. Fije el remate decorativo para sostener la varilla en su lugar. (diagrama 5)

Instalación del panel de cortina (diagrama 6):

- Retire los remates decorativos de las varillas.
- Introduzca un tercio de sus paneles de cortina o los aros en la varilla de 1" de diámetro e inserte la varilla en la posición frontal del soporte de la parte de afuera. Fije el remate decorativo para sostener la varilla en su lugar.
- Extienda la varilla telescópica en la posición frontal del siguiente soporte. Introduzca el siguiente tercio de sus paneles de cortina o los aros en la varilla. Continúe extendiendo la varilla telescópica en la posición frontal del siguiente soporte.
- Añada la sección restante de la varilla de cortina deslizando el extremo abierto sobre la varilla de menor diámetro.
- Inserte los paneles de cortina restantes o los aros en la varilla y extiéndala en la posición frontal del extremo restante de la parte de afuera del soporte. Fije el remate decorativo para sostener la varilla en su lugar.
- Apriete todos los tornillos de fijación de los soportes para fijar la varilla en su lugar. Si utiliza aros, fije los paneles de cortina a los aros.

