

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included):

Drill with $\frac{3}{16}$ in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):

1. Using brackets and level as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws. Drill pilot hole using $\frac{3}{16}$ in drill bit and use hammer to insert wall anchor. (Wall anchors may not be necessary for all applications.)
2. Attach bracket to wall using screws provided.
3. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets.
4. Adjust to desired projection and tighten bracket screws to lock in place.

Rod and Drapery Installation:

1. Extend telescopic rod slightly. If attached, remove finial from smaller diameter rod section (diagram 2).
2. Slide additional large diameter rod over smaller diameter rod (diagram 3). Note: At this point you should have a complete telescopic rod with two large diameter rods connected with one smaller diameter rod section in the middle.
3. Place drapery panels or rings (not included) onto drapery rod, and reattach finial. Extend rod to desired length and hang rod on brackets (diagram 4).
4. Tighten set screws to lock rod in place.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado:

Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas):

Taladro con broca de $\frac{3}{16}$ ", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de los soportes (diagrama 1):

1. Empleando el soportes y nivel como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared. Perfore el orificio guía utilizando un taladro de $\frac{3}{16}$ e inserte el ancla de pared utilizando un martillo. (Para algunas aplicaciones puede ser que no necesite anclas de pared.)
2. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se proporcionan.
3. Repita los pasos 1 al 3 para los soportes adicionales.
4. Ajuste a la proyección deseada y apriete los tornillos del soporte para fijarlos en su lugar.

Instalación de la varilla y las cortinas:

1. Extienda ligeramente la barra telescópica. Si el remate decorativo está adherido, retírelo de la sección de menor diámetro de la barra (diagrama 2).
2. Deslice la barra adicional de diámetro grande sobre la barra de menor diámetro (diagrama 3). Nota: En este punto debe tener una barra telescópica completa con dos barras de diámetro grande conectadas con una sección de barra de menor diámetro en el medio.
3. Coloque los paneles de cortinas o los aros (que no se incluyen) en la barra de la cortina y vuelva a colocar el remate decorativo. Extienda la barra hasta el largo deseado y colóquela en los soportes (diagrama 4).
4. Apriete los tornillos de fijación para asegurar la barra en su lugar.

